

Istruzione
   
**REPARTO OPERATORIO**
  
**"Utilizzo Lavaferri GETINGE 86**
  
**SERIES 22"**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Codice                                | I so 13/P so 01 |
| Rif. Procedura P so 01<br>Sez. 7.5 MQ | Pag. 1 di 4     |
| Rev. 05                               | del 05/07/2021  |

**SOMMARIO**

1. Scopo
2. Destinatari
3. Modalità operative
4. Valutazione e controllo

|                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redazione<br>Firma  data 5/7/21 | Verifica<br>Firma  data 6/7/21 | Casa di Cura<br>Approvazione<br>Firma  data 7/7/21 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ATTENZIONE: la mancanza delle firme indica che questo documento è una stampa della versione aggiornata disponibile in rete ed utilizzabile per sola lettura.
   
 Mod. 006-00/01
   
 IO 13 UTILIZZO LAVAFERRI DECOMAT 2456 - REV 2021

## 1. SCOPO

Lo scopo della seguente istruzione è quello di permettere il corretto utilizzo dell'apparecchio lavaferri GETINGE 86 SERIES 22.

## 2. DESTINATARI

Infermieri, OSS e personale addetto al lavaggio ferri (ditta appaltatrice).

## 3. MODALITA' OPERATIVE

Le lavaferri sono due, entrambe munite di stampante; la stampa dei cicli di lavaggio viene giornalmente posta in una busta e mensilmente archiviata in una cartellina dislocata in zona di ricondizionamento (vedere modulo allegato). Ogni lavaferri è dotata di due porte: una viene utilizzata per il carico dello strumentario sporco dal lato del lavaggio ferri, l'altra utilizzata per lo scarico dello strumentario pulito dal lato del confezionamento.

### TECNICA

- Le lavaferri rimangono sempre accese;
- Sul display appaiono una serie di programmi (a seguire ci sarà la spiegazione e l'utilizzo);
- Si caricano i ferri da lavare ricordandosi di:
  - a) Utilizzare le apposite griglie;
  - b) Sistemare i ferri a cremagliera aperti;
  - c) Mettere le ciotole capovolte;
  - d) Distribuire bene il carico;
  - e) Batch control di lavaggio deve essere virato correttamente.
- Controllare sempre che ci siano i detergenti;
- Avvicinare il carrello porta-griglie al portellone e caricare la lavaferri dal lato del lavaggio ferri;
- Allontanare il carrello, chiudere il portellone e avviare il programma scelto;
- Alla fine del ciclo la porta si apre sul lato del confezionamento ed il display si colora di verde con su scritto “ciclo completo”
- Per lo scarico dello strumentario si avvicina il carrello al portellone dal lato del confezionamento, si sposta sul carrello la griglia con i ferri puliti, si rimuove l'indicatore di lavaggio valutando il viraggio e si consegna l'indicatore al lavaggio ferri per registrarlo nella modulistica;

- Per bloccare il ciclo in corso (ad esempio necessità immediata di un ferro) bisogna premere la voce “interrompi”, apparirà una schermata con le voci “termina o continua”: selezionare “termina”. Si aprirà il portellone sul lato del lavaggio ferri e si identificherà il ciclo come non valido.
- In caso in cui il ciclo di lavaggio vada in allarme, il display si evidenzia di rosso: in questo caso si esegue la sequenza per la disattivazione come richiede il display e si riprocesa il ciclo.

#### PROGRAMMI DISPONIBILI

P1= POWER CLEAN (Utilizzato per tutti i ferri non canulati)

P2= CANULATI (Utilizzato per i ferri canulati)

P10= DISINFECTION (Solo per gli strumentari provenienti dall'esterno, senza certificazione) Programma protetto da password

P13= COMPLETE DRAIN (Solo asciugatura) Programma protetto da password

P14= DOOR TEST (Permette di aprire la porta dal lato del confezionamento senza avere eseguito il ciclo di lavaggio) Programma protetto da password

P15= MACHINE TEST (Programma utilizzato solo dal tecnico della manutenzione Getinge)

#### MANUTENZIONE

- Controllare quotidianamente il filtro interno alla lavaferri assicurandosi che sia libero da impurità;
- Le griglie contenenti i ferri possono essere modificate a seconda delle esigenze. Ogni piano presenta un girante che per modificarlo si:
  - a) Toglie il piano;
  - b) Toglie il girante;
  - c) Posiziona il tappo (importante altrimenti non lava bene).
- Manutenzione ordinaria semestrale:
  - d) Controllo pompe giranti;
  - e) Controllo porte.

Istruzione  
**REPARTO OPERATORIO**  
**“Utilizzo Lavaferri GETINGE 86  
SERIES 22”**

- Convalida annuale:
  - f) Test rimozione sporco
  - g) Termometrica.

#### 4. VALUTAZIONE E CONTROLLO

La valutazione del rispetto della seguente istruzione è competenza del coordinatore o in sua assenza dell'Infermiere delegato, tramite ispezione e verifica casuale del corretto svolgimento delle modalità operative (vedere Modulo 0288).